A **Caixa do Hidrômetro** deverá ser instalada em local acessível para que nossos funcionários realizem as leituras e manutenções.



IMPORTANTE

1 • A instalação interna (do hidrômetro até a caixa-d´água) é de responsabilidade do cliente.

2 • A numeração do imóvel precisa ser visível e fixa.

3 • Instale também a caixa de correspondência para receber faturas e comunicados.



Pedido de ligação de Água

Como preparar seu imóvel para instalação



(11) 95020 6424

SAC: 0800 770 2295

GS Inima SAMAR

Nosso presente é o seu futuro

www.samar.eco.br

GS Inima SAMAR

Para que a **GS Inima Samar** execute a ligação, você precisará preparar o local para garantir a qualidade dos serviços.

Passo a passo

Confira como preparar o local para instalação

Passo 1
Você deve preparar uma mureta, na divisa frontal do seu imóvel, para a instalação da caixa padrão. A posição prevista para a caixa deve ficar de frente para a rua. Atente-se às especificações técnicas no final do documento para a correta instalação. A estrutura da mureta deve estar bem firme e seu peso não pode deformar a caixa padrão.

Passo 2
Instale a caixa, entre 70 cm e 1 m de altura, a contar do piso acabado da calçada. A caixa deverá estar prumada, nivelada e devidamente fixada.

Passo 3
Instale o tubo camisa de PVC branco 2" (50mm) na abertura da base da caixa e embutido na alvenaria de acordo com sua necessidade.
Atenção: ele deve sempre ficar embutido na alvenaria.

Passo 4
Instale a curva de 90º raio longo de PVC branco 2" (50mm) no tubo camisa, seguindo a profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 20 e 30cm abaixo do piso acabado da calçada.
Atenção: O tubo camisa deve ser revestido com o acabamento de alvenaria após a instalação da curva no local indicado.

Passo 5
Instale as conexões a partir da caixa, tomando cuidado para garantir sua vedação.
É obrigatória a instalação do registro de latão (gaveta) ¾", conforme local indicado na ilustração. O registro não deve ter acesso pelo lado de fora da mureta.

Obs: Caso não haja solução técnica para instalação na parte de trás do muro, será liberada a instalação na parte lateral.



Passo 6
É opcional e recomendável que você instale uma torneira de jardim após o registro.

GS Inima SAMAR